FLUKE®

Accessory Kit

Bezpečnostní informace

Kontaktujte společnost Fluke

Společnost Fluke Corporation působí po celém světě. Kontaktní informace na místní pobočky najdete na našich stránkách: www.fluke.com.

Chcete-li výrobek zaregistrovat nebo zobrazit, vytisknout či stáhnout nejnovější návod k obsluze nebo dodatek k návodu, navštivte naše webové stránky: www.fluke.com/productinfo.

⚠⚠ Výstraha

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, dodržujte následující pokyny:

- **Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní informace.**
- **Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana poskytovaná výrobkem nebude působit.**
- **Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.**
- **Dodržujte místní a státní bezpečnostní předpisy. Používejte prostředky osobní ochrany (schválené gumové rukavice, ochranu obličeje, nehořlavé oblečení), abyste zabránili úrazu elektrickým proudem tam, kde jsou nebezpečné vodiče pod proudem.**
- **Používejte vždy příslušenství se jmenovitou hodnotou kategorie měření (CAT), napětí a proudu (sondy, měřicí kabely a adaptéry) schválenou pro výrobek.**

PN 2099739 (Czech)
7/2003 Rev. 5, 12/2022
©2003–2022 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090, U.S.A.
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands
+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

- **Nedotýkejte se objektů pod napětím vyšším než 30 V AC (efektivní hodnota), 42 V AC (špičková hodnota) nebo 60 V DC.**
- **Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů, výparů nebo ve vlhkém či mokrém prostředí.**
- **Nepřevyšujte nejnižší jmenovitou hodnotu kategorie měření (CAT) žádné komponenty výrobku, sondy nebo příslušenství.**
- **Nepoužívejte poškozené měřicí kabely. Zkontrolujte měřicí kabely, zda nemají poškozenou izolaci, zda není vidět obnažený kov nebo se neobjevil indikátor opotřebení (pokud je použit). Zkontrolujte, zda nejsou měřicí kabely přerušené.**
- **Mějte stále prsty za ochranou prstů na sondách.**
- **Nepoužívejte v prostředí CAT III nebo CAT IV bez nainstalovaného ochranného krytu na měřicí sondě (je-li dodán s výrobkem). Ochranný kryt zkracuje délku obnaženého kovu sondy na <4 mm. To snižuje riziko obloukového výboje způsobeného zkraty.**
- **Nepoužívejte příslušenství s chráněným banánkovým konektorem, jako je například krokosvorka, společně s nechráněným 4 mm banánkovým konektorem hrotu sondy v nebezpečných elektrických instalacích. Přístupné části konektoru hrotu sondy nejsou pro toto použití vhodným způsobem izolovány.**

Následující tabulka uvádí seznam symbolů, které mohou být použity na výrobku a v tomto dokumentu.

Symbol	Popis
	Nahlédněte do uživatelské dokumentace.
	Dvojitá izolace

Symbol	Popis
⚠	VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.
⚠	VÝSTRAHA. NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
CAT II	Kategorie měření CAT II se vztahuje na testovací a měřicí obvody přímo připojené ke spotřebním bodům (zásuvkám a podobným bodům) nízkonapěťového rozvodu.
CAT III	Kategorie měření CAT III se vztahuje na testovací a měřicí obvody připojené k distribuční části nízkonapěťového rozvodu v budově.
CAT IV	Kategorie měření CAT IV se vztahuje na testovací a měřicí obvody připojené k přívodu nízkonapěťového rozvodu v budově.
CE	Vyhovuje směrnicím Evropské unie.

Údržba

Čistěte pomocí měkkého hadříku namočeného ve vodě s jemným čisticím prostředkem. Výrobek NEPONOŘUJTE do kapalin.

Elektrické specifikace

Zkontrolujte označení specifikace napětí a proudu na sestavě sondy a příslušenství. Pokud není označena žádná jmenovitá hodnota kategorie měření CAT, výchozí jmenovitá hodnota je 30 V (efektivní hodnota), 42 V AC (špičková hodnota) nebo 60 V DC, 8 A. Hroty sond s kovovými částmi obnaženými >19 mm mají jmenovitou hodnotu 30 V AC, 60 V DC, ≤8 A.

Všeobecné specifikace

Teplota ..... –20 °C až 50 °C
Vlhkost ..... 0 % až 95 %, 0 °C až 35 °C
Nadm. výška ..... 2 000 m
Bezpečnost ..... IEC 61010-031,
Stupeň znečištění 2