Lämpökameran suorituskykyyn ja toimintaongelmiin liittyvä perusvianhaku malleilla Fluke Ti32-Ti29-Ti27-TiR32-TiR29-TiR27

Jos yllä mainittujen mallien suorituskyvyssä tai toiminnassa ilmenee ongelmia, seuraava perusvianhaku on tehtävä ennen tuotteen palauttamista valmistajalle huoltoa varten (RMA-prosessi).

1. **Tarkista akun varaustaso ja kunto.**
   1. vaihe: Jos akun varaus on alhainen, lataa akku ennen jatkamista.
   2. vaihe: Tarkista, onko akussa tai sen liitäntänastoissa fyysisiä vauriota.
   3. vaihe: Jos akku ei lataudu eikä lämpökamera toimi akulla, tarkista toimiiko lämpökamera kun se kytketään verkkovirtaan.
   4. vaihe: Jos lämpökamera toimii verkkovirralla mutta akku ei lataudu, tilaa uusi akku valtuutetulta paikalliselta Fluke-jälleenmyyjältä.

2. **Poista virheelliset asetukset käytöstä käyttöoppaan mukaisesti, jotta voit varmistaa, että ne eivät aiheuta raportoitua ongelmaa.**

   Ratkesiko ongelma? *(Jos ongelma ratkesi, se johtui todennäköisesti jostakin lämpökameran asetuksesta. Katso kameran toimintaa ja käyttöä koskevat lisäohjeet käyttöoppaasta.)*

3. **Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Fluken paikalliseen tekniseen tukeen, joka auttaa vianhaussa.**