ประกาศด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับมาตรการคุ้มครองข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มาตรการด้านความปลอดภัยเหล่านี้รวมถึง:

- การป้อนรหัส PIN (หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล) เพื่อเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์
- การสื่อสารภายนอกที่ปลอดภัย

แนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับรหัส PIN:

- ห้ามเปิดเผยรหัส PIN ให้ผู้อื่นทราบ
- หลีกเลี่ยงการใช้รหัส PIN ที่สามารถคาดเดาได้ง่าย (ตัวอย่างเช่น: 1111, 1234, 2468, 2580)
- ควรเปลี่ยนรหัส PIN หากคุณสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย

สร้างหรือตั้งค่ารหัส PIN

เมื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัส PIN คุณต้องใช้รหัส PIN เพื่อปลดล็อกผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง

วิธีตั้งรหัส PIN

1. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งรหัส PIN ที่มีความยาว 4 ถึง 6 หลัก

   โปรดจดจำรหัส PIN หากไม่มีรหัส PIN คุณต้องใช้การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเพื่อรีเซ็ตผลิตภัณฑ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ดูที่ *รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน*

2. เลือก **ถัดไป**
3. ป้อนรหัส PIN อีกครั้งเพื่อยืนยัน
4. เลือก **เสร็จสิ้น**
5. หากรหัส PIN ไม่ตรงกัน ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เลือก **OK** เพื่อกลับไปที่หน้าจอตั้งค่ารหัส PIN
6. หากรหัส PIN ตรงกัน ระบบจะแสดงข้อความยืนยันความสำเร็จ เลือก **OK** เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์

7/2025 (Thai)
©2025 Fluke Corporation สงวนลิขสิทธิ์
www.flukenetworks.com +1-425-446-5500
info@flukenetworks.com
Versiv 2 and LinkIQ/LinkIQ Duo

ใช้รหัส PIN

ผลิตภัณฑ์จะขอให้ป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน เมื่อมีการแจ้งเตือน:

1. ให้ใส่รหัส PIN
2. เลือก **เสร็จสิ้น**

   หากรหัส PIN ถูกต้อง หน้าจอเริ่มต้นของระบบจะแสดงขึ้น

   หากรหัส PIN ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

   - เลือก **OK** เพื่อกลับไปที่หน้าจอ ป้อนรหัส PIN และลองอีกครั้ง

     หรือ

   - หากป้อนผิดครบสามครั้ง ให้เลือก **OK** เพื่อรอ 1 นาที ก่อนที่จะสามารถลองใหม่ได้

เปลี่ยนรหัส PIN

หากคุณทราบรหัส PIN คุณสามารถตั้งค่ารหัส PIN ใหม่และไม่ลบข้อมูลได้ หากคุณไม่ทราบรหัส PIN คุณต้องใช้การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเพื่อรีเซ็ตผลิตภัณฑ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ดูที่ *รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน*

วิธีเปลี่ยนรหัส PIN ที่ทราบรหัสเมื่อผลิตภัณฑ์เปิดอยู่และปลดล็อกแล้ว:

1. ไปที่ **เครื่องมือ** > **เปลี่ยนรหัส PIN** หรือ **การตั้งค่า** (⚙) > **เปลี่ยนรหัส PIN**
2. ใส่รหัส PIN ปัจจุบัน
3. เลือก **ถัดไป**
4. หากรหัส PIN ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เลือก **OK** เพื่อกลับไปที่หน้าจอเปลี่ยนรหัส PIN
5. หากรหัส PIN ถูกต้อง หน้าจอตั้งค่ารหัส PIN จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ได้ ดูที่ *สร้างหรือตั้งค่ารหัส PIN*

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

⚠ ข้อควรระวัง

หากไม่มีรหัส PIN
คุณต้องใช้การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเพื่อรีเซ็ตผลิตภัณฑ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะลบผลการทดสอบและการตั้งค่าผู้ใช้ที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เมื่อผลิตภัณฑ์เปิดและล็อกอยู่ ในหน้าจอป้อนรหัส PIN:

1. ให้เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน**

   ผลิตภัณฑ์จะแจ้งเตือนให้ดำเนินการต่อ

2. เลือก **รีเซ็ต**

   ผลิตภัณฑ์จะลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดและเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในการตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ ให้ดูที่ *สร้างหรือตั้งค่ารหัส PIN*

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน VNC (Versiv 2)

VNC คือคุณสมบัติเดสก์ท็อประยะไกลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูหน้าจอและควบคุมผลิตภัณฑ์จากระยะไกลได้ ใช้โหมด VNC ในเครือข่ายที่ปลอดภัยเท่านั้น

วิธีเปิดหรือปิดใช้งานโหมด VNC:

1. ไปที่ **เครื่องมือ** > **VNC**
2. เลือก **เปิดใช้งาน** เพื่อรีสตาร์ทผลิตภัณฑ์ในโหมด VNC

   หรือ

   เลือก **ปิดใช้งาน** เพื่อรีสตาร์ทผลิตภัณฑ์โดยปิดใช้งานโหมด VNC