# i40s-EL
## Current Clamp
## *安全に関する情報*

製品の登録、マニュアルのダウンロード、およびその他の詳細については、www.fluke.com をご覧ください。

**警告**は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。

**⚠⚠ 警告**

**感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：**

- **本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。**
- **本器は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがあります。**
- **地域または国の安全規定に従ってください。 危険な通電導体が露出している部分では、個人用保護具（承認されたラバー・グローブ、フェイス・カバー、難燃素材の衣服）を着用して、衝撃やアークブラストによる怪我を防いでください。**
- **爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した環境、または湿気の多い場所で本製品を使用しないでください。**
- **AC 30 V rms 、AC 42 V ピーク、又は DC 60 V を超える電圧には触れないでください。**
- **本器は絶縁済みの導体でのみ使用してください。 むき出しのコンダクタやバスバーは取り扱いに注意してください。 感電を防ぐため、コンダクタには触れないでください。**
- **本器が損傷している場合は使用しないでください。**
- **作動に異常が見られる場合は本器を使用しないでください。**

PN 4393640
September 2013 (Japanese)
© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.
All product names are trademarks of their respective companies.

- **製品を使用する前に毎回点検してください。 電流クランプ筐体または出力ケーブルの絶縁部にひび割れや欠けている部分がないか確認してください。 また、固定していない部品や劣化した部品がないか調べてください。ジョー部分の絶縁を注意深く点検してください。**
- **電流の測定値を、触れても安全かどうかの判断材料として使用しないでください。 回路の危険性を判断するには電圧の測定値を知る必要があります。**
- **本器の修理は、フルーク サービス・センターに依頼してください。**
- **本器をクリーニングする前に、導体を本器から取り外してください。**
- **触覚バリア以外の部分で電流クランプを持たないでください。**

# *仕様*

**安全** ..... IEC 61010 -1: 過電圧カテゴリー CAT IV、測定 600 V CAT III/300 V CAT IV、汚染度 2

**温度**

作動時..... -10 °C ～ +55 °C
保管時..... -20 °C ～ +70 °C

**高度**

作動時..... 高度2,000 m（最大高度 4,000 m の場合、600 V CAT II/300 V CAT III/ に低下）
保管時..... 12,000 m

以下の表は本製品または本説明書で使用している記号のリストです。

**記号**

| 記号 | 意味 |
|---|---|
| | 危険。 重要な情報。 マニュアルを参照。 |
| | 危険な電圧 |
| | 二重絶縁 |
| CAT II | 低電圧電源設備のコンセントなどに直接接続されている回路のテストおよび測定は、測定カテゴリー CAT II に準じます。 |
| CAT III | 屋内の低電圧電源設備の分電盤に接続されている回路のテストおよび測定は、測定カテゴリー III に準じます。 |
| CAT IV | 屋内の低電圧電源設備の電源に接続されている回路のテストおよび測定は、測定カテゴリー IV に準じます。 |
| | 欧州共同体規格に準拠。 |
| | 北米の安全基準に準拠。 |
| | オーストラリア EMC 要件に適合。 |
| | 本製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) のマーキング要件に適合しています。 添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。 製品のカテゴリー: 製品カテゴリー WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 9 「監視および制御装置」の製品に分類されます。 この製品は、一般廃棄物として処分しないでください。 リサイクルの情報については、Fluke にお問い合わせください。 |

## 保証および責任

この Fluke 製品は、発送日から 1 年間材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 ヒューズ、使い捨て電池、または、使用上の間違いがあったり、変更されたり、無視されたり、汚染されたり、事故若しくは異常な作動や取り扱いによって損傷したと Fluke が認めた製品は保証の対象になりません。 Fluke 認定再販者は、より大きな保証または異なった保証をFluke に代り、行う権限は所持していません。 保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本品に添えて、フルークサービスセンターへお送りください。
この保証は、お客様に対する唯一の保証です。 明示または暗示に関わらず、特定の目的への適合性など、その他の保証はありません。 Fluke 社は、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷又は損失、間接的な損傷又は損失、偶発的な損傷又は損失、又は必然的な損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。 州（米国）また国によっては、暗示的な保証の除外又は制限、あるいは偶然的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があります。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。


Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands


11/99