T5-600/T5-1000
Electrical Tester
安全に関する情報

製品のご登録や詳細については、 www.fluke.com/jp をご覧ください。

「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。

⚠⚠ 警告

感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

- 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。
- 本製品は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがあります。
- すべての説明を注意深くお読みください。
- 本製品が損傷している場合は電源を切り、使用を中止してください。保護機能が低下している可能性があります。
- 電池カバーは、製品を操作する前に確実に閉じてロックしてください。
- 本製品を使用する前に外装を点検し、ひび割れやプラスチックの欠損がないことを確認してください。端子周辺の絶縁状態を十分に確認してください。
- お使いの地域または国の安全規定に従ってください。感電やアーク放電による怪我を防ぐため、危険な活性導体が露出しているところでは個人用保護具 (承認された絶縁グローブ、フェイス・カバー、難燃素材の衣服) を着用してください。
- 最初に既に測定値を把握している電圧を測定して、製品が正しく作動していることを確認します。

PN 1631798 December 2001 Rev. 5, 8/25 (Japanese)
©2001-2025 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.
All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd
Everett, WA 98203
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

- 電池残量の低下を示すインジケーターが表示されたら、測定値が不確かな値にならないよう、電池を交換してください。
- 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した環境、または湿気の多い場所で本製品を使用しないでください。
- 端子間、および端子ーアース・グランド間では、本製品に表示されている定格を超える電圧を印加しないでください。
- **AC 30 V rms** 、**AC 42 V** ピーク、または **DC 60 V** を超える電圧には触れないでください。
- プローブのフィンガー・ガードより前に指を出さないでください。
- ケースは、水で軽く湿らせた布と中性洗剤を使用してクリーニングして下さい。研磨剤や溶剤は使用しないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合や **50 °C** 以上の場所に保管する場合は、必ず電池を取り出してください。電池を取り出さずにおいた場合、電池の液漏れが生じ製品を損傷する可能性があります。
- 指定の測定カテゴリー、電圧、電流定格の範囲で操作してください。
- 適切な端子、機能およびレンジで測定してください。
- 製品は安全バリアラインより後ろで保持してください。
- テスト・リードが損傷している場合は使用しないでください。テスト・リードの絶縁体に損傷がないことを確認し、
- 最初に既に測定値を把握している電圧を測定して、製品が正しく作動していることを確認します。
- 本製品に同梱の電流プローブ、テスト・リード、アダプターのみを使用してください。
- 本製品、プローブ、アクセサリーのうち定格が最も低い製品の測定カテゴリー **(CAT)** 定格を超えないようにしてください。
- 電池の液漏れが生じた場合は、すぐに使用を中止し、製品を修理してください。
- 液漏れを防ぐために、電池のプラスとマイナスを合わせて正しく装着してください。
- カバーを外した状態やケースが開いた状態で本製品を操作しないでください。危険な電圧が露出する可能性があります。
- 指定された交換部品のみをご使用ください。
- 本製品の修理は、フルークのサービスセンターに依頼してください。
- 抵抗測定、導通テスト、ダイオード・テスト、または静電容量測定を行う前に、電源を切り、高電圧に充電されている全てのキャパシターを放電させてから測定してください。

記号

記号	説明
	ユーザー・マニュアルをご確認ください。
	警告。危険性有。
	警告。危険電圧。感電の危険性があります。
	接地
	AC (交流)
	DC (直流)
	二重絶縁
	電池
	欧州共同体規格に準拠。
CAT Ⅱ	低電圧電源設備の利用ポイント (コンセントなど) に直接接続されている試験および測定回路には、測定カテゴリー II (CAT II) が適用されます。
CAT Ⅲ	建物の低電圧電源設備の配電部に接続されている試験および測定回路には、測定カテゴリー III (CAT III) が適用されます。
CAT Ⅳ	建物の低電圧電源設備の電源に接続されている試験および測定回路には、測定カテゴリー IV (CAT IV) が適用されます。
	本製品は WEEE 指令とそのマーキング要件に適合しています。貼付されたラベルは、この電気 / 電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示しています。本製品は、分別されていない一般廃棄物として廃棄しないでください。お住まいの国で利用できる回収およびリサイクルプログラムの詳細については、Fluke の Web サイトをご覧ください。

安全に関する仕様

安全性..... IEC 61010-1: 汚染度 2
IEC 61010-2-032: T5-600 CAT III 600 V
T5-1000 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

任意の端子とアース・グランド間の最大電圧
T5-600 ..... 600 V rms
T5-1000 ..... 1000 V rms

作動温度 ..... -10 °C ～ 50 °C

作動高度 ..... 2000 m

最大相対
湿度 ..... 95 % (<30 °C)
75 % (30 °C ～ 40 °C)
45 % (40 °C ～ 50 °C)

電池 ..... 2x AA IEC LR 06

保証および責任

本製品は、使用資材の欠陥、または製造上の問題に起因する欠陥により生ずる故障に関し、購入日より 2 年間、保証がされています。ヒューズ、使い捨て電池、または、使用上の取り扱いの誤り、改造、警告の無視や汚染、事故若しくは異常な作動や取り扱いによって損傷したとフルークが認めた製品は保証の対象になりません。フルーク認定の代理店は、規定外の保証または異なった保証をフルークに代り、行う権限は所持していません。保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本製品に添えて、フルークのサービスセンターへお送りください。

当書面の事項を遵守してください。明示または暗示に関わらず、特定の目的への規定外の対応など、その他の保証はありません。当社は、なんらかの理由、理論に起因して生ずる、いかなる損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。州 (米国) また国によっては、条例や法律によって保証の除外または制限を認めていない場合があります。この場合、該当する制約はお客様に適用されるものではありません。

11/99