

Avis de sécurité du produit

Ce Produit inclut des mesures de protection des données conformément aux exigences de cybersécurité. Vous devez saisir un code PIN (numéro d'identification personnel) pour accéder au produit.

Consignes de sécurité relatives au code PIN :

- Ne partagez pas le code PIN.
- N'utilisez pas un code PIN qui pourrait être facilement deviné (par exemple : 1111, 1234, 2468, 2580).
- Modifiez le code PIN si vous soupçonnez une violation de sécurité.

Le Produit nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter au Produit et télécharger les sessions d'enregistrement avec le logiciel PC Fluke Energy Analyze Plus. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont également des identifiants pour un accès à distance.

Consignes de sécurité relatives au nom d'utilisateur :

- N'utilisez pas d'informations personnelles (exemple : nom complet, date de naissance) comme nom d'utilisateur.
- Ne réutilisez pas de noms d'utilisateur sur plusieurs comptes, surtout pour les services sensibles.
- Choisissez un nom d'utilisateur unique et non évident qui ne révèle pas votre identité.

Consignes de sécurité relatives au mot de passe :

- Ne partagez pas le mot de passe.
- N'utilisez pas de mots de passe faciles à deviner (exemple : mot de passe, 123456, qwerty).
- Utilisez un mot de passe fort avec un mélange de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux.
- Changez immédiatement le mot de passe si vous pensez qu'il a été compromis.

Créer un code PIN

La première fois que vous allumez le Produit après une réinitialisation aux paramètres d'usine, le produit vous invite à définir un code PIN et des identifiants d'accès à distance.

Pour définir un code PIN :

1. Suivez les instructions à l'écran pour définir un code PIN à 4 ou 6 chiffres. N'oubliez pas le code PIN. Sans le code PIN, vous devrez utiliser la réinitialisation aux paramètres d'usine pour rétablir les réglages par défaut du produit. Voir [Réinitialisation aux paramètres d'usine](#).
2. Sélectionnez **Suivant**.
3. Saisissez une nouvelle fois le code PIN pour confirmer.
4. Sélectionnez **Terminé**.
 - Si les codes PIN ne correspondent pas, le produit affiche un message d'erreur. Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran Définir le code PIN.
 - Si les codes PIN correspondent, sélectionnez **Suivant** pour créer les identifiants d'accès à distance.

Créer des identifiants d'accès à distance

Pour un accès sécurisé à distance au Produit, définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Veillez à les stocker dans un endroit sécurisé. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont nécessaires pour accéder au Produit depuis le logiciel PC Fluke Energy Analyze Plus.

Pour définir un nom d'utilisateur et un mot de passe

1. Suivez les instructions qui s'affichent pour définir un nom d'utilisateur.

Critère :



- Longueur : 5 à 20 caractères
 - Autorisé : A à Z, a à z, 0 à 9
 - Caractères spéciaux autorisés : . - _
2. Sélectionnez **Suivant**.
 3. Saisissez une nouvelle fois le nom d'utilisateur pour confirmer.
 4. Sélectionnez **Terminé**.
 - Si les noms d'utilisateur ne correspondent pas, le Produit affiche un message d'erreur. Sélectionnez **OK** pour entrer à nouveau le nom d'utilisateur.
 - Si les noms d'utilisateur correspondent, veuillez entrer le mot de passe.
 5. Saisissez le mot de passe.

Critère :

- Longueur : 5 à 24 caractères
- Utilisez des caractères de : A à Z, A à Z, 0 à 9.

- Incluez au moins un caractère spécial : ! § \$ % & / () = ? < > - _ + * #
6. Sélectionnez **Suivant**.
 7. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe pour confirmer.
 8. Sélectionnez **Terminé**.
 - Si les mots de passe ne correspondent pas, le Produit affiche un message d'erreur. Sélectionnez **OK** pour entrer à nouveau le mot de passe.
 - Si les mots de passe correspondent, continuez avec l'assistant de première utilisation.

Utiliser le code PIN

Le Produit demande le code PIN pour accéder aux écrans relatifs à la sécurité et à la confidentialité : **Paramètres** , ou **Info**  > **Communication**.

Lorsque vous y êtes invité :

1. Saisissez le code PIN.
2. Sélectionnez **Terminé**.

Si le code PIN est correct, le produit ouvre l'écran par défaut.

Si le code PIN est incorrect, le produit affiche un message d'erreur.

- Sélectionnez **OK** pour revenir à l'écran SAISIR LE CODE PIN et réessayez.
Ou
- Après trois tentatives incorrectes, sélectionnez **OK** et attendez 1 minute avant que l'écran SAISIR LE CODE PIN s'ouvre à nouveau pour réessayer.


Attention

Sans le code PIN, vous devrez utiliser la réinitialisation aux paramètres d'usine pour rétablir les réglages par défaut du Produit. La réinitialisation aux paramètres d'usine supprime toutes les sessions d'enregistrement et captures d'écran stockées dans le Produit.

Modifier le code PIN

Si vous connaissez le code PIN, vous pouvez en définir un nouveau sans effectuer de réinitialisation aux paramètres d'usine. Si vous ne connaissez pas le code PIN, vous devrez utiliser la réinitialisation aux paramètres d'usine pour rétablir les réglages par défaut du produit. Voir la section [Réinitialisation aux paramètres d'usine](#).

Pour changer un code PIN connu lorsque le produit est allumé et déverrouillé :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** .
2. Saisissez le code PIN pour accéder aux **Paramètres**.
3. Sélectionnez **PIN**.

4. Naviguez jusqu'au champ **Saisie du PIN** et saisissez un nouveau code PIN.
5. Confirmez le nouveau code PIN et sélectionnez **Terminé**.
 - Si le code PIN est incorrect, le produit affiche un message d'erreur. Sélectionnez **OK** pour réessayer ou annulez.
 - Si le code PIN est correct, naviguez jusqu'au champ de saisie du PIN pour vérifier le nouveau PIN.
6. Pour finaliser le changement, sélectionnez **Terminé**.

Utiliser les identifiants d'accès à distance

Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis chaque fois que le logiciel Fluke Energy Analyze Plus communique avec le Produit via le menu **Configuration 17xx** ou **Télécharger les données**.


Consultez le manuel d'utilisation Energy Analyze Plus pour plus de détails.

Attention

Sans les identifiants, vous devez réinitialiser les identifiants dans les paramètres du Produit ou effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine.



Modifier les identifiants d'accès à distance

Pour changer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès à distance :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** .
2. Saisissez le code PIN pour accéder à **Paramètres de communication > Mot de passe de communication à distance**.
3. Entrez un nouveau nom d'utilisateur.
4. Sélectionnez **Suivant**.
5. Saisissez une nouvelle fois le nom d'utilisateur pour confirmer.
6. Saisissez un nouveau mot de passe.
7. Sélectionnez **Suivant**.
8. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe pour confirmer.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Avec le Produit hors tension :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis immédiatement après, appuyez et maintenez simultanément   pendant que l'appareil démarre.
L'assistant de première utilisation confirme une réinitialisation réussie.
2. Pour définir un nouveau code PIN, reportez-vous à la section [Créer un code PIN](#).

3. Pour définir de nouveaux identifiants d'accès à distance, reportez-vous à la section [Créer des identifiants d'accès à distance](#).


Attention

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine efface toutes les sessions d'enregistrement et captures d'écran stockées sur le Produit.

Activer/désactiver l'affichage à distance

Utilisez la fonction Affichage à distance pour visualiser le contenu de l'écran et contrôler le produit à distance via un client tiers de Virtual Network Computing (VNC) gratuit.

Pour activer ou désactiver le mode d'affichage à distance :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** .
2. Saisissez le code PIN pour accéder aux **Paramètres de communication**.
3. Ensuite, sélectionnez **Affichage à distance**.
4. Sélectionnez **Activé** pour utiliser le produit avec l'affichage à distance activé,

Ou

Sélectionnez **Désactivé** pour utiliser le Produit avec l'affichage à distance désactivé.


Attention

Utilisez uniquement le mode Affichage à distance sur un réseau sécurisé qui utilise des sous-réseaux privés ou un VLAN avec protection pare-feu pour empêcher l'accès au Produit depuis Internet.

Journal de sécurité

Le Produit enregistre les actions pertinentes pour la sécurité qui peuvent compromettre les contrôles d'accès ou l'intégrité des données confidentielles.

Pour télécharger le journal de sécurité depuis l'appareil :

1. Connectez une clé USB à l'appareil.
2. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres**  > **Outils** > **Copier le journal de sécurité sur la clé USB**.

Après la fin du processus de copie, le journal de sécurité est disponible dans le dossier <modèle Fluke>\<numéro de série>\log.

Pour télécharger le journal de sécurité avec le logiciel PC Fluke Energy Analyze Plus :

1. Sélectionnez **Configuration 17xx**.
2. Sélectionnez l'appareil dans la liste déroulante et authentifiez-vous avec les identifiants d'accès à distance.
3. Sélectionnez **Journal de sécurité** > **Télécharger**.

Confidentialité des données

Ce Produit inclut des mesures de protection pour empêcher l'accès et le contrôle non autorisés à distance des données de mesure. Pour maintenir ces protections, gardez l'affichage à distance désactivé.

L'utilisateur est responsable de sécuriser les sessions d'enregistrement actives et les résultats de mesure stockés contre les accès non autorisés et les falsifications. Pour cela, activez la fonction de verrouillage d'écran, qui restreint l'accès local à l'appareil.

Pour activer le verrouillage d'écran :

1. Glissez vers le bas sur l'icône du cadenas depuis la barre d'état.
2. Choisissez si l'écran doit rester allumé ou éteint.
3. Entrez le code PIN pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez n'importe où sur l'écran ou sur n'importe quel bouton.
L'écran de saisie du code PIN s'affiche.