

Fluke 3540 FC driefasenstroommonitor

Veelgestelde vragen



V: Heeft de 3540 FC een voedingsbron nodig?

A: Ja, maar er zijn verschillende opties. Het apparaat kan worden aangesloten op een standaard 120-volt wisselstroomaansluiting (AC). De tweede optie is voeding via de spanningsmeting (100 - 500 volt). Het apparaat is ook voorzien van een oplaadbare lithium-ionbatterij die ongeveer 6 tot 8 uur meegaat. Na deze tijd is er echter een voedingsbron nodig voor continue bewaking.

V: Is toegang tot het netwerk vereist?

A: Ja en nee. Er is een netwerk vereist voor de modus Bewaking op afstand. In de modus Lokaal loggen kunnen er echter gedurende een bepaalde tijd metingen van apparatuur worden uitgevoerd en vervolgens na de bewakingssessie worden gedownload.

V: Heeft de sensor een alarmfunctie?

A: Ja, in de modus Bewaking op afstand worden pushmeldingen verzonden op basis van door de gebruiker gedefinieerde drempels. Wanneer het apparaat buiten de opgegeven parameters werkt, wordt er een melding verzonden via de Fluke Connect Mobile-app voor IOS of Android.

V: Is er een trendanalyse van gegevens beschikbaar?

A: Ja, er zijn meerdere trends beschikbaar via de Fluke Connect-app voor mobiel en web of het display van het apparaat.

V: Kan de sensor worden verplaatst om apparatuur op verschillende locaties te bewaken?

A: Ja, hij kan worden gebruikt voor vaste en semi-vaste installaties. De draagbare vormgeving is ingebouwd in het ontwerp voor gebruiksgemak.

V: Kunnen sessiegegevens worden geëxporteerd?

A: Ja, dit wordt gedaan via de Fluke Connect web-app-versie.



Doen

Download de Fluke Connect Mobile-app vanuit iTunes of Google Play Store. Zonder deze app werkt het apparaat niet en kunnen gegevens niet worden geüpload.

Zorg dat u een voedingsbron bij de hand hebt als u geen stroom van de meetbron wilt gebruiken.

Zorg ervoor dat er een netwerk beschikbaar is voor gebruik in de modus Bewaking op afstand.

Niet doen

Download de Fluke Connect Mobile-app vanuit iTunes of Google Play Store. Zonder deze app werkt het apparaat niet en kunnen gegevens niet worden geüpload.

Vergeet niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken bij het werken met elektrische apparatuur.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of extreme temperaturen.

Ga voor meer informatie naar: www.fluke.com/conditionmonitoring of bel 1-844-427-2269