Produktsicherheitshinweis

Dieses Produkt unterstützt Datenschutzmaßnahmen, um die Anforderungen an die Cybersicherheit zu erfüllen. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören:

- Eingabe einer PIN (persönliche Identifikationsnummer), um auf das Produkt zuzugreifen
- Sichere externe Kommunikation.

Sicherheitsrichtlinien für eine PIN:

- Teilen Sie die PIN niemandem mit.
- Verwenden Sie keine PIN, die leicht zu erraten ist (Beispiel: 1111, 1234, 2468, 2580).
- Ändern Sie die PIN, sobald Sie eine Sicherheitsverletzung vermuten.

Erstellen oder Einrichten einer PIN

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal einschalten, werden Sie vom Produkt aufgefordert, eine PIN einzurichten. Sie müssen das Produkt mit Hilfe der PIN für jede Verwendung entsperren.

Zum Einrichten einer PIN:

1. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine 4-stellige bis 6-stellige PIN einzurichten.

   Merken Sie sich die PIN. Ohne die PIN müssen Sie das Produkt auf die Werkseinstellung zurücksetzen, um die Standardeinstellungen des Produkts wiederherzustellen. Siehe *Zurücksetzen auf Werkseinstellung*.

2. Wählen Sie **WEITER**.
3. Geben Sie die PIN zur Bestätigung erneut ein.
4. Wählen Sie **FERTIG**.
5. Wenn die PINs nicht übereinstimmen, zeigt das Produkt eine Fehlermeldung an. Wählen Sie **OK**, um zum Bildschirm „PIN FESTLEGEN" zurückzukehren.
6. Wenn die PINs übereinstimmen, zeigt das Produkt eine Erfolgsmeldung an. Wählen Sie **OK**, um das Produkt zu verwenden.

7/2025 (German)
©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
www.flukenetworks.com. +1-425-446-5500
info@flukenetworks.com
Versiv 2 and LinkIQ/LinkIQ Duo

Verwenden der PIN

Das Produkt fordert Sie jedes Mal zur Eingabe der PIN auf, wenn Sie das Produkt starten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden:

1. Geben Sie die PIN ein.
2. Wählen Sie **FERTIG**.

   Wenn die PIN korrekt ist, öffnet das Produkt den Standardbildschirm.

   Wenn die PIN falsch ist, zeigt das Produkt eine Fehlermeldung an.

   - Wählen Sie **OK**, um für einen erneuten Versuch zum Bildschirm „PIN EINGEBEN“ zurückzukehren.

     Oder:

   - Bei jedem dritten falschen Versuch wählen Sie **OK** und warten Sie 1 Minute, bevor der Bildschirm „PIN EINGEBEN“ für einen erneuten Versuch geöffnet wird.

Ändern der PIN

Wenn Sie die PIN kennen, können Sie eine neue PIN festlegen, ohne Daten zu löschen. Wenn Sie die PIN nicht kennen, müssen Sie das Produkt auf die Werkseinstellung zurücksetzen, um die Standardeinstellungen des Produkts wiederherzustellen. Siehe *Zurücksetzen auf Werkseinstellung*.

Um eine bekannte PIN zu ändern, wenn das Produkt eingeschaltet und entsperrt ist:

1. Gehen Sie zu **TOOLS** > **PIN ändern** oder **Einstellungen** (⚙) > **PIN ändern**.
2. Geben Sie die aktuelle PIN ein.
3. Wählen Sie **WEITER**.
4. Wenn die PIN falsch ist, zeigt das Produkt eine Fehlermeldung an. Wählen Sie **OK**, um zum Bildschirm „PIN ÄNDERN“ zurückzukehren.
5. Wenn die PIN korrekt ist, wird der Bildschirm „PIN FESTLEGEN“ angezeigt, damit Sie eine neue PIN einrichten können. Siehe *Erstellen oder Einrichten einer PIN*.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

⚠ Vorsicht

Ohne die PIN müssen Sie das Produkt auf die Werkseinstellung zurücksetzen, um die Standardeinstellungen des Produkts wiederherzustellen. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle im Produkt gespeicherten Testergebnisse und Benutzereinstellungen gelöscht.

Wenn das Produkt eingeschaltet und gesperrt ist, gehen Sie auf dem Bildschirm „PIN EINGEBEN“ wie folgt vor:

1. Wählen Sie **ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG**.

   Das Produkt fordert Sie auf, fortzufahren.

2. Wählen Sie **Zurücksetzen**.

   Das Produkt löscht alle gespeicherten Daten und stellt die Werkseinstellungen wieder her. Informationen zum Einrichten einer neuen PIN finden Sie unter *Erstellen oder Einrichten einer PIN*.

Aktivieren/Deaktivieren von VNC (Versiv 2)

VNC ist eine Remote-Desktop-Funktion, mit der der Benutzer den Bildschirm sehen und das Produkt per Fernzugriff steuern kann. Verwenden Sie den VNC-Modus nur in einem sicheren Netzwerk.

Um den VNC-Modus zu (de)aktivieren:

1. Gehen Sie zu **TOOLS** > **VNC**.
2. Wählen Sie **AKTIVIEREN**, um das Produkt im VNC-Modus neu zu starten.

   Oder:

   Wählen Sie **DEAKTIVIEREN**, um das Produkt mit deaktiviertem VNC-Modus neu zu starten.