FLUKE Calibration

55XXA/DMMCAL
DMM AUTOCAL ADAPTER

안전 정보

소개

Fluke Calibration 55XXA/DMMCAL DMM AUTOCAL 어댑터 (제품) 는 한쪽 끝에서 55XXA 다제품 캘리브레이터 출력 블록 , 다른 쪽 끝에서 DUT(테스트 중인 사용자 장치) 에 연결되는 리드 세트입니다 . 제품 검증 프로세스 중에 수동 리드 연결이 최소화됩니다 .

전체 제품 사용 지침을 보려면 www.fluke.com 에서 *5560A/5550A/5540A/5530A* 작동 설명서를 다운로드하십시오 .

Fluke Calibration 연락처

Fluke Corporation 은 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다 . 지역 연락처 정보는 당사 웹 사이트 : www.fluke.com 에서 확인할 수 있습니다 .

제품을 등록하거나 최신 사용 설명서 또는 설명서 보충 자료를 보거나 인쇄 또는 다운로드하려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오 .

+1-425-446-5500

info@flukecal.com

안전 정보

해당하는 경우 작동 설명서에 구체적인 안전 정보가 나열됩니다 .

경고는 사용자에게 위험한 상태 및 절차를 나타냅니다 .

PN 5346443 (한국어)
April 2022 Rev. 2, 3/25
© 2022-2025 Fluke Corporation. All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품명은 각 회사의 상표입니다.

⚠⚠ 경고

감전 , 화재 및 상해를 방지하려면 :

- 모든 안전 정보를 읽은 후에 제품을 사용하십시오 .
- 제품을 변경하지 말고 지정된 방식으로만 사용하십시오 . 그렇지 않으면 제품과 함께 제공된 보호 장비가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다 .
- 모든 지침을 주의해서 읽으십시오 .
- **Fluke** 다기능 캘리브레이터와 테스트 중인 장치 간의 상호 연결에만 이 제품을 사용하십시오 .
- 전기 설비 또는 주전원에 연결할 때는 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 제대로 작동하지 않는 경우 제품을 사용하지 마십시오 .
- 테스트 리드가 손상된 경우 사용하지 마십시오 . 테스트 리드에 손상된 접지부나 피복이 벗겨진 금속이 있는지 또는 마모 표시가 나타나는지 점검하십시오 . 테스트 리드의 연속성을 확인하십시오 .
- 다음 **Fluke Calibration** 제품에서만 이 제품을 사용하십시오 .
  - **5530A**
  - **5540A**
  - **5550A**
  - **5560A**

  다음 **Fluke Calibration** 제품과 함께 사용하지 마십시오 .

  - **5000A**
  - **5502A/E**
  - **5520A**
  - **5522A**
  - **5700A/EP**
  - **5720A**
  - **5730A**
  - **5790A**
  - **5790B**
- 테스트 리드를 먼저 테스트 대상 장치 **(DUT)** 에 연결한 다음 캘리브레이터에 연결합니다 .
- 전원이 공급되면 캘리브레이터 출력 단자에 연결하지 마십시오 .
- 출력 단자에 연결하기 전에 캘리브레이터에서 **RESET** 을 누르고 캘리브레이터가 대기 모드에 있는지 확인하십시오 .

기호

기호	설명
⚠	경고 : 위험 . 사용자 문서 참고 .
CE	유럽 연합 규정을 준수합니다 .
	이 제품은 WEEE Directive 및 해당 표시 요구 사항을 준수합니다 . 부착된 레이블에 이 전기 / 전자 제품을 가정용 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습니다 . 이 제품은 분류되지 않은 폐기물로 처리하면 안 됩니다 . 해당 국가에서 사용 가능한 회수 및 재활용 프로그램에 대한 자세한 내용은 Fluke 웹 사이트를 참조하십시오 .

청소

젖은 천에 중성 세제를 묻혀서 제품을 닦으십시오 .

사양

테스트 리드 :

DMM 입력 / 감지 동축 케이블 최대 1020Vrms

LO I 전류.....3.2A, 최대

HI I 전류 .....15A, 최대

IEC 61010-1 ..... 오염도 2

고도 .....3050 m

작동 조건 :

온도 .....0 °C~50 °C

상대 습도.....<80 %~30 °C, <70 %~40°C, <40 %~50 °C

실내용 .

제한적 품질 보증 및 배상 책임의 제한

이 Fluke 제품은 재료와 제작상에 결함이 없음을 구입일로부터 1 년 동안 보증합니다 . 이 보증에는 퓨즈 , 일회용 전지 , 또는 사고 , 태만 , 오용 또는 비정상 상태에서의 작동 및 취급에 기인한 손상은 포함되지 않습니다 . 대리점은 어떠한 보증도 Fluke 를 대신하여 추가로 제공할 수 없습니다 . 보증 기간 동안 서비스를 받으시려면 , 가까운 Fluke 서비스 센터로 연락하여 인증 정보를 받은 다음 문제점에 대한 설명과 함께 해당 서비스 센터로 제품을 보내십시오 .

이러한 보증 이외에는 어떠한 배상도 받을 수 없습니다 . 특정 목적에 대한 적합성과 같은 여타의 명시적 , 암시적 보증은 하지 않습니다 . Fluke 는 특별한 , 간접적 , 부수적 또는 결과적인 손상이나 손실에 대해서는 그것이 어떠한 원인이나 이론에 기인하여 발생하였든 책임을 지지 않습니다 . 어떤 주나 국가에서는 암시적 보증 또는 우발적 , 결과적인 손실에 대한 배제나 제한을 허락하지 않기 때문에 책임의 한계는 사용자에게 적용되지 않을 수 있습니다 .

Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd
Everett, Wa 98203
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99