T5-600/T5-1000
Electrical Tester
Bezpečnostní informace

Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace.

Výraz **Výstraha** označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné.

⚠⚠ Výstrahy

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, dodržujte následující pokyny:

- **Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.**
- **Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana poskytovaná s výrobkem nebude působit.**
- **Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.**
- **Nepoužívejte nebo neničte výrobek, pokud je poškozený. Může být porušená ochrana.**
- **Než začnete přístroj používat, musí být krytka baterie uzavřena a zajištěna.**
- **Před prací s výrobkem zkontrolujte jeho pouzdro. Hledejte praskliny nebo chybějící části plastu. Důkladně prohlédněte izolaci okolo svorek.**
- **Dodržujte místní a státní bezpečnostní předpisy. Používejte prostředky osobní ochrany (schválené gumové rukavice, ochranu obličeje, nehořlavé oblečení), abyste zabránili úrazu elektrickým proudem tam, kde jsou nebezpečné vodiče pod proudem.**
- **Nejprve změřte známé napětí, abyste se přesvědčili, že výrobek funguje správně.**
- **Aby bylo měření stále přesné, vyměňte baterie vždy, když začne indikátor signalizovat vybití.**

PN 1631798 December 2001 Rev. 5, 8/25 (Czech)
©2001-2025 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.
All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation
6920 Seaway Blvd.
Everett, WA 98203
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

- **Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů, výparů nebo ve vlhkém či mokrém prostředí.**
- **Nepoužívejte vyšší jmenovité napětí, než je napětí uvedené na přístroji, mezi jednotlivými svorkami nebo mezi svorkami a uzemněním.**
- **Nedotýkejte se objektů pod napětím vyšším než 30 V AC rms, špičkovém 42 V AC nebo 60 V DC.**
- **Mějte stále prsty za ochranou prstů na sondách.**
- **Schránku přístroje čistěte navlhčeným hadříkem a čisticím prostředkem. Nepoužívejte prostředky s brusným efektem ani syntetická rozpouštědla – poškodili byste přístroj.**
- **Pokud výrobek nebude delší dobu používán nebo bude skladován při teplotě vyšší než 50 °C, vyjměte baterie. Pokud baterie nevyjmete, mohou vytéct a výrobek poškodit.**
- **Omezte používání na uvedenou kategorii měření, napětí nebo kategorii intenzity proudu.**
- **K měření používejte příslušné svorky, funkce a rozsahy.**
- **Proud udržujte za hranicí citlivosti.**
- **Nepoužívejte poškozené měřicí kabely. Zkontrolujte, zda není u měřicích kabelů poškozená izolace.**
- **Nejprve změřte známé napětí, abyste se přesvědčili, že výrobek funguje správně.**
- **Používejte pouze proudové sondy, zkušební vodiče a adaptéry dodané s výrokem.**
- **Nepřevyšujte nejnižší jmenovitou hodnotu kategorie měření (CAT) žádné komponenty výrobku, sondy nebo příslušenství.**
- **Pokud baterie vytekly, nechte výrobek opravit, než jej budete používat.**
- **Dodržujte správnou polaritu baterií. Jinak by z baterií mohla uniknout tekutina.**
- **Výrobek neprovozujte bez krytů nebo s otevřenou schránkou. Je možné, že je v něm nebezpečné napětí.**
- **Požívejte pouze specifikované náhradní součásti.**
- **Výrobek nechávejte opravit pouze certifikovaným technikem.**
- **Odpojte napětí a nechte vybít kondenzátory vysokého napětí než budete měřit odpor, spojitost, kapacitu nebo spojení diody.**

Symboly

Symbol	Popis
	Nahlédněte do uživatelské dokumentace.
	VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.
	VÝSTRAHA. NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Uzemnění
	stř. (střídavý proud)
	ss. (stejnosměrný proud)
	Dvojnásobně izolovaný
	Baterie
	Vyhovuje směrnicím Evropské unie.
CAT II	Kategorie měření CAT II se vztahuje na testovací a měřicí obvody přímo připojené ke spotřebním bodům (zásuvkám a podobným bodům) nízkonapěťového rozvodu.
CAT III	Kategorie měření CAT III se vztahuje na testovací a měřicí obvody připojené k distribuční části nízkonapěťového rozvodu v budově.
CAT IV	Kategorie měření CAT IV se vztahuje na testovací a měřicí obvody připojené k přívodu nízkonapěťového rozvodu v budově.
	Tento výrobek splňuje směrnice OEEZ a její požadavky na označení.Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu.Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu.Informace o programech zpětného odběru a recyklace, které jsou k dispozici ve vaší zemi, naleznete na webu společnosti Fluke.

Bezpečnostní specifikace

Bezpečnost	IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
	IEC 61010-2-032: T5-600 CAT III 600 V
	T5-1000 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Maximální napětí mezi libovolnou svorkou a zemněním	
T5-600	600 V rms
T5-1000	1000 V rms
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Provozní nadmořská výška	2000 m
Maximální relativní vlhkost	95 % (<30 °C) 75 % (30 °C až 40 °C) 45 % (40 °C až 50 °C)
Baterie	2x AA IEC LR 06

Omezená záruka a omezení odpovědnosti

Tento výrobek Fluke bude bez závad na materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat jménem společnosti Fluke jakékoli jiné záruky. Servis v záruční době vám poskytne vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru s popisem problému.

TATO ZÁRUKA JE VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto omezení odpovědnosti vztahovat.

11/99