產品安全公告

本產品支援資料保護措施，以符合網路安全要求。您需要輸入 PIN (個人身分識別號碼) 以存取產品。

PIN 安全準則：

- 不要與他人分享 PIN。
- 不要使用容易被猜到的 PIN (例如：1111、1234、2468、2580)。
- 若您懷疑有安全漏洞，請務必變更 PIN。

建立或設定 PIN

首次開啟產品時，產品會提示您設定 PIN。每次使用時，您都必須使用這個 PIN 來解鎖產品。

PIN 設定步驟：

1. 依照螢幕上的指示操作，設定 4 位數至 6 位數的 PIN。請記住這個 PIN。如果沒有 PIN，您將必須進行原廠重設，將產品重設為預設設定。請參閱*原廠重設*一節。
2. 選擇**下一頁**。
3. 再次輸入相同的 PIN 以確認。
4. 選擇**完成**。
5. 若兩次輸入的 PIN 不一致，產品將顯示錯誤訊息。選擇 **OK** 返回「設定 PIN」畫面。
6. 若輸入的 PIN 一致，產品將顯示成功訊息。選擇 **OK** 即可開始使用產品。

7/2025 (Traditional Chinese)
©2025 Fluke Corporation. 保留所有權利。
www.fluke.com. +1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com
熱影像儀與聲波成像儀

使用 PIN

每次啟動產品時，系統都會要求輸入 PIN。當系統提示時：

1. 輸入 PIN。
2. 選擇**完成**。

   若 PIN 輸入正確，產品將開啟預設畫面。

   若 PIN 輸入錯誤，產品將顯示錯誤訊息。

   - 選擇 **OK** 返回「輸入 PIN」畫面，並再試一次。

     或

   - 每輸入錯誤三次，必須選擇 **OK** 並等待 1 分鐘，系統才會重新開啟「輸入 PIN」畫面以供再次嘗試。

變更 PIN

若您記得 PIN，則可設定新的 PIN，且不刪除任何資料。如果您不記得 PIN，則必須進行原廠重設，將產品重設為預設設定。請參閱*原廠重設*一節。

當產品開機且已解鎖時，如需變更目前的 PIN：

1. 為您的產品選擇適當的路徑。
   - **設定 > 進階 > 變更 PIN**。
   - **設定 > 原廠設定 > 變更 PIN**。
   - ⚙ > **變更 PIN**。
   - ⚙ > ⊙ > **變更 PIN**。
2. 輸入已知的 PIN。
3. 選擇**下一頁**。
4. 若 PIN 輸入錯誤，產品將顯示錯誤訊息。選擇 **OK** 返回「變更 PIN」畫面。
5. 若 PIN 輸入正確，系統將顯示「設定 PIN」畫面，讓您設定新的 PIN。請參閱*建立或設定 PIN*一節。

原廠重設

⚠ 小心

如果沒有 PIN，您將必須進行原廠重設，將產品重設為預設設定。原廠重設會刪除產品中儲存的所有影像和使用者設定。

當產品開機且處於鎖定狀態時，於「輸入 PIN」畫面執行以下操作：

1. 選擇**原廠重設**。

   產品會提示您繼續。

2. 選擇**是**。

   產品會刪除所有儲存的資料，並還原為原廠預設設定。如需設定新的 PIN，請參閱*建立或設定 PIN* 一節。

安全記錄

本產品會儲存可能影響隱私權保護的動作安全記錄。若要檢視安全記錄，請前往**設定 (⚙) > 安全記錄**。對於帶收音機的熱像儀：若要刪除安全記錄中的資訊，請執行 「原廠重設」。請參閱*原廠重設*一節。