FLUKE®

1730
Energy Logger

安全に関する情報

製品のご登録や詳細については、www.fluke.comを御覧ください。

警告は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。

⚠⚠ 警告

感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

- **本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。**
- **本器は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがあります。**
- **地域または国の安全規定に従ってください。 危険な通電導体が露出している部分では、個人用保護具（承認されたラバー・グローブ、フェイス・カバー、難燃素材の衣服）を着用して、衝撃やアークブラストによる怪我を防いでください。**
- **本製品を使用する前に外装を点検してください。 割れやプラスチックの欠損がないことを確認してください。端子周辺の絶縁状態を十分に確認してください。**
- **主電源コードの絶縁体が損傷していたり、絶縁体に摩耗の兆候が見られる場合は、主電源コードを交換してください。**
- **すべての測定に、本製品で認められた測定カテゴリー(CAT)、電圧および電流定格を持つアクセサリー（プローブ、テスト・リード、およびアダプター）を使用してください。**
- **テスト・リードが損傷している場合は使用しないでください。 テスト・リードの絶縁部に損傷がないか検査し、導通を確認してください。**
- **本製品が損傷している場合は使用しないでください。**
- **電池カバーは、製品を操作する前に確実に閉じてロックしてください。**
- **安全のため、単独で作業をしないでください。**
- **この製品は屋内でのみ使用してください。**
- **爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した環境、または湿気の多い場所で本製品を使用しないでください。**
- **本製品に同梱の外部主電源ユニットのみを使用してください。**

PN 4272177 August 2013 (Japanese)
© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.
All product names are trademarks of their respective companies.

- 本製品、プローブ、アクセサリーのうち定格が最も低い製品の測定カテゴリー（CAT）定格を超えないようにしてください。
- 本器の修理は、フルーク サービス・センターに依頼してください。
- プローブのフィンガー・ガードより前に指を出さないでください。
- 電流の測定値を、触れても安全かどうかの判断材料として使用しないでください。 回路の危険性を判断するには電圧の測定値を知る必要があります。
- 30 V AC rms、42 V AC ピーク、あるいは 60 V DC を超える電圧には触れないでください。
- 端子間、または各端子とアースとの間に、定格を超える電圧を加えないでください。
- 最初に既知の電圧を測定して、本製品が正しく作動していることを確認します。
- フレキシブル電流プローブを抜き差しする場合は、事前に回路を放電するか、各地域の規制に準拠した個人用保護具を着用してください。
- 電池カバーを開く前に、すべてのプローブ、テスト・リード、アクセサリーを取り外してください。
- カバーを外した状態やケースが開いた状態で本製品を操作しないでください。 危険な電圧が露出する可能性があります。
- 本器のクリーニングを行う前に、入力信号を遮断してください。
- 指定された交換部品のみをご使用ください。
- 主電源コードの抜き差しが妨げられるような場所に本製品を設置しないでください。
- 危険な電圧が通電している露出した金属部分や配線がある環境（キャビネット内など）に本器を取り付ける際には、USB アクセサリーを使用しないでください。
- 尖ったものでタッチ・スクリーンを操作しないでください。
- タッチ・パネルの保護フィルムが損傷した場合には、本器を使用しないでください。

安全に関する仕様

バッテリー・タイプ . . . . . Li-ion 3.7 V 2500 mAh

温度

作動時 ..... -10 °C ～ 50 °C

保管時 ..... -20 °C ～ 60 °C

バッテリー保管時 ..... -20 °C ～ 50 °C

高度

作動時 ..... 2,000 m
保管時 ..... 12,000 m

表 1. 記号

記号	意味
	危険。 重要な情報。 マニュアルを参照。
	危険な電圧
	二重絶縁
	電池
CAT II	低電圧電源設備のコンセントなどに直接接続されている回路のテストおよび測定は、測定カテゴリー CAT II に準じます。
CAT III	屋内の低電圧電源設備の分電盤に接続されている回路のテストおよび測定は、測定カテゴリー III に準じます。
CAT IV	屋内の低電圧電源設備の電源に接続されている回路のテストおよび測定は、測定カテゴリー IV に準じます。
	欧州共同体規格に準拠。
	北米の安全基準に準拠。
	韓国 EMC 規格に準拠。
	オーストラリア EMC 要件に適合。
	本製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) のマーキング要件に適合しています。 添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。 製品のカテゴリー: 製品カテゴリー WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 9 「監視および制御装置」の製品に分類されます。 この製品は、一般廃棄物として処分しないでください。 リサイクルの情報については、Fluke にお問い合わせください。

保証および責任

この Fluke 社製品は、発送日から 2 年間材料および製造上の欠陥のないことを保証します。 ヒューズ、使い捨て電池、または、使用上の間違いがあったり、改造されたり、使用手順を無視されたり、汚染されたり、事故若しくは異常な作動や取り扱いによって製品が損傷したと Fluke が認定した場合は保証の対象になりません。 Fluke 認定再販者は、より大きな保証または異なった保証をFluke に代り、行う権限は所持していません。 保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本品に添えて、フルークサービスセンターへお送りください。

この保証は、お客様に対する唯一の保証です。 明示または暗示に関わらず、特定の目的への適合性など、その他の保証はありません。 Fluke 社は、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷又は損失、間接的な損傷又は損失、偶発的な損傷又は損失、又は必然的な損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。 州 (米国) また国によっては、暗示的な保証の除外又は制限、あるいは偶然的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があります。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99